

Instruction för strålförarne wid friwilliga brand-corpsens sprutor i Upsala...

Vardagstryck



Instruction

for Strålförarne wid Frivilliga Brand-
Corpsens Sprutor i Upsala Stad.

1:o All släckning bbr ske nedifrån upåt, icke tvärtom: et
öfverliggande ställe bbr icke angripas, innan hwad därunder
brinner blifwit släckt.

2:o Wattenet bbr icke spridas öfwer en för stor yta på en
gång, utan man bbr gå steg för steg med släckningen, men
därunder följa densamma med oafbruten upmärksamhet, så at
man icke lemna någon släck förre än den är släckt, men
också, då detta stett, icke sprutar dit mera watten, utan ge-
nast flyttar Wattenstrålen till närgränsande ställen. Jagt-
tages denna föreskrift noga, så winnes både den möjligast
hastiga släckning, och den största besparing af watten.
— Emot denna regel fela de fläste Strålförare, och detta
är orsaken, att till Eldwådors släckning wantigen åtgår många
fallbida gånger mera watten, än som därtill verkeligen borde
behöfwas.

3:o Wattenstrålen bbr aldrig så rigtas, att wattenet faller
ned uti lägen; ty det måsta förwandlas i ångor af den starka
hettan i lägen, och finner således icke ned till det brinnande



trädet, och den mindre del af wattenet, som omedeligen kan framtränga dit, otillräckligt att släcka den fläck, som det träffar, sänder delar i stället af det brinnande trädet, och blar därigenom lägen, i stället att minska den.

4:o I allmänhet bbr man aldrig försöka att släcka på något ställe, dit wattenstrålen icke kan direct riktas: kan detta icke ske uti en ställning, så kan det säkert ske uti en annan.

5:o Har elden tagit så öfverhanden innom hus, att släckning der icke är möjlig; så släckes elden först utwändigt, och sedan detta skett, bbr den inwändiga elden öfwen angripas.

6:o Innom hus släckes elden först uti en nedre wåning, innan den angripes uti en öfre, så wida icke detta kan ske samtidigt af andra Sprutor.

7:o Man bbr alltid tillse att retrakten är öppen, och således icke tillåta elden att taga öfverhand i förstugan eller de rum, genom hwilka retrakten bbr ske.

8:o Som elden från en nedre wåning lättast sprider sig till en öfre genom trappans antändande, så bbr denna i det yttersta fredas, och det öfwen darsöre, att tillfälle till räddning af folk och egendom därigenom beredes.

9:o Elden uti ett rum bbr angripas genom öfwen, så länge sådant är möjligt, ej genom fönstret; ty genom fönstrets öppnande ger man lättare anledning till drag, som öfkar eldens häftighet. Så ofta släckningen måste ske genom ett fönster,



bör Strålfbraren stå så högt, att han kan se de ställen i rummet, dit wattenstrålen bör riktas.

10:o Är elden ibs uti ett golf eller ett tak, bör man, om det är möjligt, först söka att slåcka bjälkarna, som bära golfvet eller taket.

11:o Är taket på en wind antändt, så bör man först söka att slåcka de delar af takresningen, som egenteligen uppbära taket, och därefter slåcka det öfriga. Härvid bör man taga sig tillwara, att icke gifwa Wattustrålen en rätt uppstigande riktning, emedan den då lätt skulle kunna aflösta och nedkasta tegelpannor, och såmedelst icke blott skaffa luft åt elden, utan äfwen onddigtwis stada taket.

Upsala d 10. Maj 1833.

R. VON KRÆMER.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a date or reference number.