

# Norrahammars magasins-illuminations-kaminer

Norrahammars bruk

*Vardagstryck*



National Library  
of Sweden

# NORRAHAMMARS MAGASINS-ILLUMINATIONS- KAMINER.

NORRAHAMMARS BRUK  
Norrahammar.

Telegrafadress:  
Bruket, Norrahammar.

Genom telefon i direkt förbindelse med  
telegrafstationen.

Lager i Stockholm hos  
SÖDERBERG & HAAK.

Om dessa kaminer i rätt tid påfyllas och askan undanskaffas, kunna de hållas brinnande oafbrutet under hela vintern utan förnyad antändning. De äro särdeles bränslebesparande, kunna med lätthet regleras för starkare eller svagare värmeutveckling och äfven användas för ventilering af de lokaler, i hvilka de äro anbragta.

## Kaminens uppställande.

Sedan de medföljande fötterna blifvit fastskrufvade och urnan anbragt på locket, är kaminen färdig. Så vida den ej får sin plats på stengolf, bör en jern- eller bleckplåt anbringas under den. Ställes den nära en trä- eller tapetbeklädd vägg, bör denna skyddas af plåt, anbragt på 2 à 3 tumms afstånd, så att luftrum finnes mellan väggen och plåten. Ställes kaminen framför en kakelugn, kan rökröret insättas i öfre ventilen eller, om draget i kakelugnen är godt, i sjelfva eldstaden, men måste då kakelugnsluckorna borttagas och eldstaden tillstängas med en tätt passande plåt, genom hvilken rökröret ingår i kakelugnen. Ledes rökröret in i en skorsten, bör det hafva minst 4 fots höjd samt ej ledas så långt in, att det mynnar ut innanför skorstenens innersida, emedan draget deraf väsentligt förminskas.

## Bränsle.

Härtill användas kamin- eller gas-cokes eller ock anthracitkol. Vare sig cokes eller anthracitkol användas, få styckena ej vara större än valnötter, och är ännu bättre och mera besparande, om de krossas till en vanlig hasselnöts storlek, men kaminen fordrar då temligen starkt drag. Om cokesen fuktas något med vatten, innan den inlägges i kaminen, tänder den lättare.

## Eldning.

Det på kaminens baksida befintliga spjället öppnas genom handtagets nedfällande; ventilen på askugnsluckan öppnas, och den lilla skjutventilen under spjället på baksidan hålles inskjuten. Genom en af eldstadsluckorna inlägger man stickor eller papper och litet fint klufven ved på rosten, stänger derefter luckan, undanskjuter det vridbara locket på kaminen och påfyller något kol eller cokes i magasinet samt tillsluter derefter locket, hvilket är att noga iakttaga efter hvarje påfyllning. Sedermera öppnas en af de midtför rosten befintliga luckorna, och brasan antändes, hvarefter luckan åter tillslutes. Sedan bränslet hummit att väl antändas, fylles magasinet, och spjället på kaminens baksida



tillstänges genom att föra handtaget uppåt. Härigenom hindras elden och de heta gaserna att direkt bortgå i skorstenen, utan drifvas nedåt mot sockeln och afgifva så sitt värme. Rosten bör morgon och afton samt någon gång under dagens lopp befrias från aska och slagg genom att vridas fram och åter medelst ett hvarje kamin åtföljande jernhandtag. Askugnen får aldrig blifva full af aska, emedan rosten då uppbrännes. Så väl vid rostens rensning som vid ugnens påfyllning bör spjället på baksidan öppnas, att ej dam och rök må uttränga i rummet. För att bibehålla en jemn värmeutveckling bör man hålla magasinet någorlunda väl fylldt.

### **Reglering.**

Vid vanlig eldning bör alltid spjället på kaminens baksida vara stängdt, emedan kaminen annars blir för starkt upphettad. Förbränningen och värmeutvecklingen regleras bäst medelst ventilen på askugnsluckan. Tillstängd ventil ger svag värme, öppen ventil ger stark värme. Svagaste värmen erhålles genom att stänga ventilen på askugnsluckan och öppna skjutventilen under spjället på baksidan.

### **Ventilation.**

Sådan åstadkommes genom att öppna en eller flera af eldstadsluckorna och samtidigt dermed äfven öppna spjället på baksidan af kaminen.

### **Underhåll.**

Kaminen putsas på vanligt sätt genom att borsta de svarta delarne med en blandning af blyertspulver och vatten. De blanka delarne putsas med sprit och wienerkalk. Då glimmerfönstren blifva rökiga, kan man, då kaminen ej är mycket varm, rengöra dem med en i ljumt vatten doppad svamp. Om, efter längre tids användning, någon fog å kaminen blir otät, afhjelpes det lätt med ett kitt, hvartill materialierna kostnadsfritt erhållas från fabriken.

