



249

## BRUKSANVISNING

för

# Patenterade mekaniska fiskkroken "Fix"

Fatta kroken med vänster hand om fig. 1 (se ovanstående avbildning till vänster). Med höger hand föres den rörliga dubbla underkroken (fig. 2) ned mot ringen (fig. 3) som pålägges underkrokens spets, kroken är då säkrad. Å överkroken på-köres därefter betet så att överkrokens spets går fram i betets gäl (se ovanstående avbildning till höger). Till bete bör helst användas en död men fullt frisk mört, cirka 10 cm. lång, strömning eller annan passande betesfisk kan även användas. Härefter gillras kroken, vilket tillgår på följande sätt:

Gillerstickan (fig. 4) föres upp i läge under betets buk samt lägges i sitt annhål' (fig. 5). Messingsögglan, som finnes anbringad å reven, fästes vid krokens överkant (fig. 6) för att kroken skall få ett naturligt läge i vattnet. Sist avlyftes försiktigt ringen (fig. 3, s. k. säkerhetsanordning) och kroken är färdig att utläggas.

Glöm ej att sist avlyfta ringen (fig. 3) i annat fall är kroken säkrad och kan ej slå igen!

1915

Tr. 7. 15.

