

[Bruksanvisning] - 2

J. S. Bagge & comp.

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal
8:o Bagge



Reglor

vid begagnandet af Kemiska Elddon.

1:o Stickan bör icke stötas hårdt ned i flaskan, det är tillräckligt att den helt löst vidrör den deri befintliga sats. Genom för starka stötar bildas i midten af flaskan en grop, hvari småningom samlas så mycken syra, att denna vid indopningen kommer upp på stickan och hindrar den att taga eld, fastän satsen å den samma riktigt afbrunnit.

2:o Då svafvelsyran, som känt är, har en stor benägenhet att draga fuktighet till sig ur luften, hvarigenom den förlorar sin tändande egenskap, bör man icke allenast förvara elddonet på ett torrt ställe, utan äfven tid efter annan af-torka proppen, så snart man märker att den blifvit fuktig.

3:o Det är angeläget att proppen hålles så tätt slutande som möjligt. Är elddonet försedt med glaspropp, bör denna insmörjas med litet talg, och när den insättes alltid vridas ett halft slag omkring, emedan den i annat fall icke med säkerhet gör tätt. Har flaskan åter en vanlig kork

bör denna, så snart den blifvit anfrätt, afskäras,
eller utbytas mot en ny.

4:o Om slutligen elddonet efter långvarigt
bruk vägrar att tända stickan, får man det med
lätthet renoveradt på hvilket Apothek som helst.
Synes satsen i flaskan endast vara för torr, är
det lätt afhjelpat genom indrypande af några drop-
par svafvelsyra.

Kemiska Elddon

af flere vackra modeller, af trä och papp, med
och utan skjutlådor, förfärdigade vid underteck-
nades Fabrik, finnas till salu:

i Fabriksboden, huset N:o 52 Drottninggatan,

i Stenii Diversebod vid hörnet af Stora Ny-
gatan och Tyska Brinken,

i Försäljnings-Magasinet huset N:o 9 Köpman-
gatan, m. fl. ställen.

J. S. Bagge & Comp.

STOCKHOLM, 1837.

P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare,

