

Bruksanvisning

öfver J. A. Johanssons nyuppfunna

Pennskaft med Bläckbehållare.

Ofvanpå pennskaftet befinna sig en lång plåtfjäder, s. k. *tummfjädern*, och ett s. k. *tryck*, som är rörligt på ett genom den breda ringen gående stift, och i ena ändan af skaftet är ett fint rör, som går från behållaren och kallas *ledröret*.

Då behållaren skall fyllas, utdrages trycket, hvarefter man nedsätter ledröret i bläcket då trycket föres tillbaka och efter några sekunder är behållaren fylld. Sedan insättes en vanlig, passande stålpena, som blifvit något fuktad, men ej bör skjutas upp längre än att pennspetsen befinner sig omkring 7 millimeter från ledrörets mynning, hvarefter man klämmer på tummfjädern så att bläcket kommer ut till pennspetsen, då apparaten är färdig att skriva med.

Pennan bör sitta midt för trycket så att man får tummfjädern på venstra sidan, ty på denna skall tummen hvila när man skrifver, så att densamma tager intryck af handens rörelser och bläcket aflemnas då allt efter som man skrifver.

Skulle bläcket komma så långt upp i behållaren att det ej kommer ut genom att klämma på tummfjädern, så lyfter man sakta på trycket tills det kommer och låter trycket behålla sin ställning.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2014



ut och oöfnag uppkomma.

Vill man tömma behållaren, håller man ledröret öfver bläckhornet och utdrager trycket, så sprutar bläcket ned i bläckhornet.

Adress:

Ekeby, Stora Mellösa.



Bruksanvisning

öfver J. A. Johanssons nyuppfunna

Pennskaft med Bläckbehållare.

Ofvanpå pennskaftet befinna sig en lång plåtfjäder, s. k. **tummfjädern**, och ett s. k. **tryck**, som är rörligt på ett genom den breda ringen gående stift, och i ena ändan af skaftet är ett fint rör, som går från behållaren och kallas **ledröret**.

Då behållaren skall fyllas, utdrages trycket, hvarefter man nedsätter ledröret i bläcket då trycket föres tillbaka och efter några sekunder är behållaren fylld. Sedan insättes en vanlig, passande stålpena, som blifvit något fuktad, men ej bör skjutas upp längre än att pennspetsen befinner sig omkring 7 millimeter från ledrörets mynning, hvarefter man klämmer på tummfjädern så att bläcket kommer ut till pennspetsen, då apparaten är färdig att skriva med.

Pennan bör sitta midt för trycket så att man får tummfjädern på venstra sidan, ty på denna skall tummen hvila när man skrifver, så att densamma tager intryck af handens rörelser och bläcket aflemnas då allt efter som man skrifver.

Skulle bläcket komma så långt upp i behållaren att det ej kommer ut genom att klämma på tummfjädern, så lyfter man sakta på trycket tills det kommer och låter trycket behålla sin ställning.

Har bläcket en längre tid varit i behållaren får man ej lyfta på trycket förr än man undersökt om ledröret är öppet eller ej genom att väta på ledrörets mynning och klämma på tummfjädern, då man lätt finner om det är öppet. Om så ej är förhållandet, så öppnar man det med något spetsigt föremål. Om ledröret ej är öppet och trycket utdrages kan bläcket spruta ut och obehag uppkomma.

Vill man tömma behållaren, håller man ledröret öfver bläckhornet och utdrager trycket, så sprutar bläcket ned i bläckhornet.

Adress:

Ekeby, Stora Mellösa.



